





PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR HORARIO ROGY


La primera vez que se utilice el interruptor horario Rogy debe presionar el botón RESET. El interruptor viene programado en modo 24 horas, si se desea cambiarlo al modo 12 horas se deberá presionar la tecla  durante 5 segundos, pasado este tiempo, la pantalla LCD, mostrará el mensaje "AM", si se desea volver al modo 24 horas, se debe presionar nuevamente la tecla  durante 5 segundos.

Programación de fecha y hora:

Paso 1 : Presionar el botón de RESET.

Paso 2 : Para programar la fecha, mantenga presionado el botón , presionar el botón D+ y empezará a cambiar los días, seleccionar el día soltando el botón D+

Paso 3 : Para programar la hora, mantenga presionado el botón , presionar el botón H+ y empezará a cambiar las horas, seleccionar soltando el botón D+

Paso 4 : Para programar los minutos, mantenga presionado el botón , presionar el botón M+ y empezará a cambiar los minutos, seleccionar soltando la tecla M+

Programación de encendido y apagado de la terma o luces:

EJEMPLO Si requiere programar el encendido de una terma de lunes a viernes de 6.30 a.m. a 7.00 a.m.

Paso 1 : Presionar el botón P (parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá la palabra ON que significa "programación de encendido" (hora que se encenderá la terma) y el número 1 (indica que es el programa 1)

Paso 2 : Para programar los días según el ejemplo Mo, Tu, We, Th, Fr, presionar solo el botón D+ hasta que queden seleccionados los días que se desea programar (para el ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)

Mo	Monday	Lunes
Tu	Tuesday	Martes
We	Wednesday	Miércoles
Th	Thursday	Jueves
Fr	Friday	Viernes
Sa	Saturday	Sábado
Su	Sunday	Domingo

PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR HORARIO ROGY

Paso 3 : Presionar solo el botón H+ para programar la hora de encendido (según el ejemplo 6:00 a.m.)

Paso 4 : Presionar solo el botón M+ para programar los minutos de encendido (según el ejemplo 30 minutos)

Paso 5 : Presionar el botón P de programación (aparecerá en la parte inferior de la pantalla izquierda la palabra OFF que significa "programación de apagado" (hora que se apagará la terma) y el número 1 (indica que es el programa 1)

Automáticamente aparecerán los días programados de encendido. repita los pasos 3 y 4 para programar la hora H+ y los minutos M+ de apagado (7:00 a.m.)

El botón de MANUAL, sirve como un interruptor para encender o apagar sin necesidad de la programación. Para que el interruptor opere en forma automática nuevamente, deberá quedar con la indicación "auto off" y en el próximo ciclo encenderá en forma automática

NOTA : Cuenta con 16 programaciones diarias.

● Dimensiones y esquema de conexión:

